

MONO

C49XX series




patra

1 틸팅 강도 조절


왼쪽 하부의 손잡이를 바깥으로 뽑아 시계방향으로 돌리면 틸팅 강도가 강해지고, 반시계방향으로 돌리면 틸팅 강도가 약해집니다.

조절 후에는 손잡이를 다시 안쪽으로 밀어 넣어 주십시오.



2 틸팅 스텝락 / 3단


오른쪽 하부 손잡이를 바깥으로 뽑아 반시계 방향으로 돌리면 틸팅 잠금상태가 되어 의자의 움직임이 없어지며, 움직이게 하려면 손잡이를 반대방향으로 돌리고 등판에 반동을 주면 자동으로 잠금상태가 풀리게 됩니다.




3 의자 높이 조절

의자를 높이려 할 때는 상체를 일으켜 의자에 무게를 가하지 않은 상태에서 오른쪽 하부의 레버를 위로 올려 적당한 높이에서 놓습니다.


의자를 낮출 때에는 좌판의 중심에 앉아 무게를 가한 상태에서 오른쪽 하부의 레버를 위로 올려 적당한 높이에서 놓습니다.



FRONT



SIDE



4 팔걸이 높낮이 조절

■ 팔걸이 조절형 사양만 해당


팔걸이 높이 조절은 좌우 암페드 바깥쪽 하단에 있는 레버를 위쪽으로 누른 상태에서 원하는 높이로 맞추면 됩니다.



5 팔걸이 각도 조절

■ 팔걸이 조절형 사양만 해당

팔걸이 각도 조절은 팔걸이 패드를 잡고 원하는 방향으로 조작하면 됩니다.



6 립버 높이 조절

■ 립버 조절 사양만 해당

립버 높이 조절은 앉은 자세에서 양옆에 위치한 레버를 양손으로 잡고 립버의 높이를 적당한 위치로 조절하면 됩니다.

